

Índice

A	
Acendedor de cigarros	B-10
Aeração (ventilação e aquecimento)	B-18
Alarme antifurto	A-4
Alavanca de câmbio	B-13
Alinhamento	G-4
Alternador	G-5
Antes de viajar - recomendações	C-6
Apóia-cabeças	A-8
Aquecimento e ventilação	B-24
Aquecimento do motor	C-5
Ar condicionado	B-23
Autorádio (predisposição)	B-16
B	
Balanceamento	D-4
Bancos	A-8
Bateria	B-8, C-7, D-12, G-5
Buzina	B-3
C	
Caixa de mudanças/diferencial	E-13, G-4
D	
Calibragem dos pneus	G-5
Câmbio (alavanca)	B-13
Capacidades	G-7
Capô do motor	A-7
Características técnicas	F-1
Carga útil	G-6
Carroceria e pintura (cuidados)	E-16
Chaves	A-2
Centrais eletrônicas	E-6
Cintos de segurança	A-11
Cinzeiro	B-10
Compartimento de bagagens	A-5
Compartimento do motor	A-7, E-17
Comutador de ignição	C-4
Considerações importantes	II
Controles e comandos	B-16
Controles periódicos	E-3
Corretores dos faróis	C-2
D	
Dados técnicos	G-1
Desembaçamento	B-20
Desempenho	G-6
Diferencial	G-4
Difusores de ar	B-18
Dimensões	G-9

Índice

Direção	F-3
Dirigir economicamente	C-8
Dispositivo de segurança para crianças	A-3

E

Em viagem - recomendações	C-6
Embreagem	E-13, G-4
Espelhos retrovisores	A-10
Estepe	D-2
Extintor de incêndio	B-12

F

Faróis	B-14, C-3
Fechaduras	E-18
Filtro de ar	E-8
Freio de estacionamento	B-13, E-11, F-2
Freio de serviço	E-11, F-2
Fusível	D-10

G

Guarda do veículo em garagem fechada	E-18
--	------

H

Hodômetro	B-6
-----------------	-----

I

Identificação do veículo	G-2
Ignição eletrônica	E-6, G-3
Indicador de direção	B-8
Indicador luminoso do alarme	B-9
Indicador de nível combustível	B-7
Indicador de pressão óleo motor	B-8, C-7
Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento	B-8, C-7
Indicador do nível do fluido do freio	B-8
Injeção eletrônica	E-6
Interior do veículo (cuidados)	E-16

L

Lâmpadas	D-5
Lavador/limpador do pára-brisa	B-15, E-22
Líquido de arrefecimento	E-8
Longa inatividade do veículo	E-18

Lubrificação do motor	E-4, F-2
Lubrificantes (especificação)	G-8
Luzes de emergência	B-10
Luzes internas e externas	D-5
Luzes piloto	B-8

M

Macaco	D-2
Meio ambiente (cuidados com)	C-10
Motor de partida	G-5
Motor	F-2, G-3

O

Óleo do motor	E-4
---------------	-----

P

Painel de instrumentos	B-2
Palheta do limpador do pára-brisa	E-22
Pára-sol	B-12
Partes plásticas (cuidados)	E-17
Partida do motor	C-4
Pesos	G-6

Pintura	E-15
Pneu	C-3, D-2, E-12, G-5
Portas	A-2
Porta-luvas	B-11
Proteção contra agentes atmosféricos	E-14

Q

Quadro de instrumentos	B-4
------------------------	-----

R

Rádio	B-16
Radiador:	
capacidade	G-7
indicador de superaquecimento	B-8, C-7
líquido de arrefecimento - substituição	E-8
Reboque do veículo	D-9
Regulagens pessoais	A-8
Relação de transmissão	G-4
Relógio	B-9
Reservatório de combustível	A-6
Roda	G-5
Ruídos veiculares	C-11