

Capítulos	Pág.
Fechaduras e regulagens pessoais _____	A-1
Painel de instrumentos _____	B-1
Uso do veículo _____	C-1
Como proceder se... _____	D-1
Manutenção e conservação _____	E-1
Características técnicas _____	F-1
Dados técnicos _____	G-1
Índice alfabético _____	H-1

Índice

A

Acendedor de cigarros	B-9
Aeração (ventilação e aquecimento)	B-15
Alavanca de câmbio	B-11
Alinhamento	G-4
Alternador	G-5
Antes de viajar - recomendações	C-6
Apóia-cabeças	A-8
Aquecimento e ventilação	B-15
Aquecimento do motor	C-5
Ar condicionado	B-15
Auto-rádio (predisposição)	B-14

B

Balanceamento	D-4
Bancos	A-8
Bateria	B-7, C-7, D-12, G-5
Buzina	B-3

C

Caixa de mudanças/diferencial	E-17, G-4
Calibragem dos pneus	G-5

Câmbio (alavanca)	B-11
Capacidades	G-7
Capô do motor	A-7
Características técnicas	F-1
Carga útil	G-6
Carroceria e pintura (cuidados)	E-18
Chaves	A-2
Centrais eletrônicas	E-10
Cintos de segurança	A-11
Cinzeiro	B-9
Compartimento de bagagens	A-5
Compartimento do motor	A-7, E-21
Comutador de ignição	C-4
Considerações importantes	II
Controles e comandos	B-9
Corretores dos faróis	C-2

D

Dados técnicos	G-1
Desembaçamento	B-17
Desempenho	G-6
Diferencial	G-4
Difusores de ar	B-15
Dimensões	G-9

Índice

Direção	F-3
Dirigir economicamente	C-8
Dispositivo de segurança para crianças	A-3

E

Em viagem - recomendações	C-6
Embreagem	E-17, G-4
Espelhos retrovisores	A-10
Estepe	D-2
Extintor de incêndio	B-10

F

Faróis	B-12, C-3
Fechaduras	E-22
Filtro de ar	E-12
Freio de estacionamento	B-11, E-15, F-2
Freio de serviço	E-15, F-2
Fusível	D-10

G

Guarda do veículo em garagem fechada	E-22
--------------------------------------------	------

H

Hodômetro	B-6
-----------------	-----

I

Identificação do veículo	G-2
Ignição eletrônica	E-10, G-3
Indicador de direção	B-7
Indicador de nível combustível	B-6
Indicador de pressão óleo motor	B-7, C-7
Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento	B-7, C-7
Indicador do nível do fluido do freio	B-8
Injeção eletrônica	E-10
Interior do veículo (cuidados)	E-20

L

Lâmpadas	D-5
Lavador/limpador do pára-brisa	B-13, E-24
Líquido de arrefecimento	E-12
Longa inatividade do veículo	E-22

Índice

Lubrificação do motor	E-8, F-2
Lubrificantes (especificação)	G-8
Luzes de emergência	B-9
Luzes internas e externas	D-5
Luzes piloto	B-7

M

Macaco	D-2
Meio ambiente (cuidados com)	C-10
Motor de partida	G-5
Motor	F-2, G-3

O

Óleo do motor	E-8
---------------	-----

P

Painel de instrumentos	B-2
Palheta do limpador do pára-brisa	E-24
Pára-sol	B-10
Partes plásticas (cuidados)	E-21
Partida do motor	C-4

Pesos	G-6
Pintura	E-19
Pneu	C-3, D-2, E-16, G-5
Portas	A-2
Porta-luvas	B-10
Proteção contra agentes atmosféricos	E-18

Q

Quadro de instrumentos	B-4
------------------------	-----

R

Radiador:	
capacidade	G-7
indicador de superaquecimento	B-7, C-7
líquido de arrefecimento - substituição	E-12
Reboque do veículo	D-9
Regulagens pessoais	A-8
Relação de transmissão	G-4
Reservatório de combustível	A-6
Roda	G-5
Ruídos veiculares	C-13

S

Servofreio	C-7
Sistema de alimentação	E-10
Sistema de arrefecimento	E-13, F-2
Sistema de antipoluentes	C-10
Sistema antievaporativo	C-11
Sistema de ignição eletrônica	E-10
Sistema elétrico	G-5
Suspensão	F-3

T

Tampa traseira	A-5
Tampa do reservatório de combustível	A-6
Termômetro do líquido de arrefecimento	B-7
Transmissão	E-17, G-4
Trava da direção	C-4
Trava de segurança nas portas	A-3
Trava elétrica	A-3

V

Velas de ignição	E-12, G-3
Velocímetro	B-6
Verificação antes da partida	C-2
Ventilação	B-18
Vidros (cuidados)	E-20
Vidros elétricos	A-4
Vidro traseiro térmico	B-8, E-20